

# アルコム車止めの施工法

## 手順1



チョークなどで設置場所にラインを引き  
位置を確認します

## 手順2



そのままの状態ドリルを使い、本体と路面に  
下穴をあけます

## 手順3



路面に穴をあけます  
忘れずに路面・ドリル穴を綺麗に清掃します

## 手順4



本体裏面に接着剤を塗ります

\*ボンド量の目安

車止めL600タイプ : 約100~150CC/1本

車止めL750タイプ : 約150~200CC/1本

\*パーキングボンド(コニシ社製)又ルビロンR(東洋ポリマー社)

## 手順5



本体を設置場所に合わせ、接着していき、  
アンカーピンを木槌で打ち込みます

## 手順5



ウエスで表面を拭き取って設置完了です



\* 車止めL750タイプの使用方法

・幅広タイプの車止めは駐車して頂くだけではなく店舗の広告として使用していただく事も  
大きな目的です

・お店のシール、車椅子マーク・台メーカー・イベント告知等の内容シールを弊社若しくは  
お近くの業者さまにて作成頂き、貼って頂くと効果大です。

・付属の蛍光シールは仮シールとなりサービス品です

株式会社アルコム

TEL : (052)221-5536

FAX: (052)221-5537